



User Manual

Model: H6020

Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL

English

01

Deutsch

13

Français

25

Español

37

Italiano

49

عربي

61

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- The lamp is not waterproof. Avoid exposing it to splashing or dripping water.
- Use this product under ambient temperatures.
- Avoid using the lamp near heat sources.
- Avoid using the lamp near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects, etc.).
- This lamp uses a lithium battery, and high-temperature protection may be triggered to stop battery charging. Please charge again after the lights are off and at a lower temperature.
- The working temperature should be between 32 to 77°F (0 to 25°C). Store the product in places where the temperature is between -4 to 140°F (-20 to 60°C) if you do not plan to use it for a long time.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Introduction

Thanks for choosing Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL! This product features RGBIC, warm, and cool white lighting, as well as white noise and music via Bluetooth connection. In addition to the smart control of Govee Home App, it is also compatible with Alexa, Google Assistant, and Matter. The unique Pat-to-Wake feature should be set in the app. The power adapter and battery are used as a power supply. For a consistent user experience, use a power supply as much as possible.

What You Get

Table Lamp	1
User Manual	1

At a Glance



1	Mode	Press to switch the color and scene mode. *Preset modes can be changed in the app.
2	-	Press to decrease the volume (only for white noise/Bluetooth music) Hold to decrease brightness (only when the lights are on)
3	Power	Press to turn the light on/off. Hold to shut down. Tip: The product is off by default when it is shipped. Hold for 3s to start it for the first time.
4	+	Press to increase the volume (only for white noise/Bluetooth music) Hold to increase brightness (only when the lights are on)
5	Play/Pause	Press to play or pause the white noise or audio from the Bluetooth speaker. Hold to enter the Bluetooth speaker pairing mode or cancel the current pairing. Tips: Enter the Device Settings page in Govee Home App and check the guide for the Bluetooth speaker.

6	Built-in Mic	Mic recognition port: Recognizes the music rhythm in the environment. Tips: This mic only works in Music Mode. If the device plays music via Bluetooth, it will not work.
7	Power Indicator	Steady Green: Power adapter powered with battery fully charged. Steady Orange: Power adapter powered with battery charging in progress. Gradient Orange: Power adapter powered with battery charging stopped due to temperature protection. Steady Blue: Battery powered. Red: Battery powered under the low power state, please charge it in time.
8	Speaker	Built-in speaker.
9	Reset Hole	Press the hole with a needle when the device is abnormally stuck.
10	Charging Port	EU and UK standard: Type-C port, please make sure to use 15V output 35W or above power adapter. Please prioritize the use of matching power adapters to the power supply.

The Bedtime Switch feature allows the entire control touchpad to function as one big button. This makes it easier when in the dark to tap anywhere on the top of the lamp and turn on the light. This feature can be activated in the lamp's app settings.



Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router that supports 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.
1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account.
 2. New users need to create an account.
Turn on your smartphone's Bluetooth.
 3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H6020".
 4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Google Play is a trademark of Google LLC.

Matter Guide

Cautions

1. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, long press the Power Button and quickly press the "-" button 3 times ,the device will flash pink before shutting down. After that, long press the Power Button and try connecting again.

Step 1

Find the Matter QR code or device number on the product or on the "Device Settings" page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open an app that supports Matter such as Google Home, Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Pairing with the Bluetooth Speaker

1. Turn on the Bluetooth on your smartphone.
 2. Long press the “Play/Pause” button or enable Bluetooth pairing on the “Device Settings” page of Govee Home App. The device will flash blue and start to play the pairing sound.
 3. Find Govee Table Lamp with Speaker in the list of Bluetooth devices on your phone and tap it. A green light will show if pairing is successful, otherwise, a red light. If the pairing fails, please try again.
 4. You can check the Bluetooth speaker connection in the list of Bluetooth connections on your phone or in the Device Settings page in Govee Home App.
Tips: You can turn the pairing sound and lighting effect on or off in Settings-Bluetooth Speaker.
- * If you want to create a stereo sound, please set it via the App.

Specifications

Model	H6020
Power Input (Min)	35W
Voltage Input	15V
Lumens	600lm
Light Displaying Technology	RGBICWW
Color Temperature	2700K-6500K

Troubleshooting

1. Cannot connect to the Govee Home App.
 - Check if the device is powered on.
 - Check if Bluetooth on the smartphone is enabled, or try connecting to another smartphone.
 - When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the device.
 - If a connection error still exists, delete the connected device from the "Devices" page in the app. Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.

2. Wi-Fi disconnected or failed to connect.

- Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz. 5GHz is not supported.
- Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup process.
- Try using another smartphone to pair with the table lamp to ensure your network is working properly.
- Shorten the distance between the device and the Wi-Fi router to less than 50ft, and then reconnect.

3. Cannot connect to Alexa or Google Assistant.

- Ensure the Wi-Fi connection is stable and working properly.
- Go to "User Guide" on the app Settings page to pair the device again.
- Make sure the device is connected to power and "Power Saving Mode" is disabled.

4. Can multiple app users control the same device using different accounts?

- Each lamp can only be controlled by one account.
- If multiple users want to manage the same lamp, ensure they all use the same account.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Die Lampe ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit spritzendem oder tropfendem Wasser.
- Verwenden Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur.
- Vermeiden Sie den Einsatz der Lampe in der Nähe von Wärmequellen.
- Vermeiden Sie den Einsatz der Lampe in der Nähe potenzieller Gefahrenquellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände usw.).
- Diese Leuchte verwendet einen Lithium-Akku. Der Hochtemperaturschutz kann ausgelöst werden, um den Ladevorgang des Akkus zu stoppen. Bitte laden Sie das Gerät erneut auf, nachdem das Licht ausgeschaltet und eine niedrigere Temperatur erreicht wurde.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 und 25 °C (32 und 77 °F) liegen. Lagern Sie das Produkt an einem Ort mit einer Temperatur zwischen -20 und 60 °C (-4 und 140 °F), wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
- VORSICHT - Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF



Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Tischleuchte 2 mit Lautsprecher entschieden haben! Dieses Produkt bietet RGBIC, warm- und kaltweiße Beleuchtung sowie weißes Rauschen und Musik über eine Bluetooth-Verbindung. Neben der intelligenten Steuerung über die Govee Home-App ist es auch mit Alexa, Google Assistant und Matter kompatibel. Die einzigartige Pat-to-Wake-Funktion sollte in der App eingestellt werden. Zur Stromversorgung dienen das Netzteil und der Akku. Für ein konsistentes Benutzererlebnis sollten Sie so oft wie möglich ein Netzteil verwenden.

Was Sie erhalten

Tischlampe	1
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick



1	Modus	Drücken Sie die Taste, um in den Farb- und Szenenmodus zu wechseln. *Voreingestellte Modi können in der App geändert werden.
2	-	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern (nur für weißes Rauschen/Bluetooth-Musik) Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu verringern (nur wenn das Licht eingeschaltet ist)
3	Leistung	Drücken, um das Licht ein-/auszuschalten. Zum Ausschalten die Taste gedrückt halten. Tipp: Bei der Auslieferung ist das Produkt standardmäßig ausgeschaltet. Zum ersten Einschalten halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt.
4	+	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen (nur für weißes Rauschen/Bluetooth-Musik) Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen (nur wenn das Licht eingeschaltet ist)
5	Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Taste, um das weiße Rauschen oder das Audio aus dem Bluetooth-Lautsprecher wiederzugeben oder anzuhalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Kopplungsmodus des Bluetooth-Lautsprechers aufzurufen oder die aktuelle Kopplung abubrechen. Tipps: Rufen Sie die Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App auf und lesen Sie die Anleitung für den Bluetooth-Lautsprecher.

6	Eingebautes Mikrofon	Anschluss für die Mikrofonerkennung: Erkennt den Musikrhythmus in der Umgebung. Tipps: Dieses Mikrofon funktioniert nur im Musikmodus. Wenn das Gerät Musik über Bluetooth abspielt, funktioniert es nicht.
7	Betriebsanzeige	Dauerhaft grün: Stromversorgung über Netzteil bei vollständig geladenem Akku. Dauerhaft orange: Stromversorgung über das Netzteil, während der Akku geladen wird. Orange mit Farbverlauf: Stromversorgung über das Netzteil, doch das Aufladen des Akkus wurde aufgrund des Temperaturschutzes gestoppt. Dauerhaft blau: Akkubetrieb. Rot: Der Akkuladebetrieb mit geringer Leistung, bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.
8	Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher.
9	Öffnung zurücksetzen	Drücken Sie mit einer Nadel in die Öffnung, wenn das Gerät abnormal feststeckt.
10	Ladeanschluss	EU- und UK-Standard: Typ-C-Anschluss, bitte verwenden Sie unbedingt ein Netzteil mit 15 V Ausgang, 35 W oder mehr. Bitte verwenden Sie vorrangig passende Netzteile für die Stromversorgung.

Dank der Funktion des Bettzeitschalters kann das gesamte Steuerungs-Touchpad als eine einzige große Taste verwendet werden. Im Dunkeln muss man dann einfach nur irgendwo oben auf die Leuchte tippen, um das Licht einzuschalten. Diese Funktion kann in den Lampeneinstellungen in der App aktiviert werden.



Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
 2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
 3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H6020“.
 4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.



Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste und drücken Sie schnell dreimal die Taste „-“. Das Gerät blinkt dann rosa, bevor es sich ausschaltet. Drücken Sie anschließend lange auf die Ein-/Aus-Taste und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Google Home, Apple HomeKit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Kopplung mit dem Bluetooth Lautsprecher

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
 2. Drücken Sie lange auf die Taste „Wiedergabe/Pause“ oder aktivieren Sie die Bluetooth-Kopplung auf der Seite „Geräteeinstellungen“ der Govee Home-App. Das Gerät blinkt blau und beginnt mit der Wiedergabe des Kopplungstons.
 3. Suchen Sie die Govee Tischleuchte mit Lautsprecher in der Liste der Bluetooth-Geräte auf Ihrem Telefon und tippen Sie darauf. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet ein grünes Licht auf, andernfalls ein rotes Licht. Wenn die Kopplung fehlschlägt, versuchen Sie es bitte erneut.
 4. Sie können die Bluetooth-Lautsprecherverbindung in der Liste der Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Telefon oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App überprüfen.
Tipps: Sie können den Kopplungston und den Lichteffekt unter „Einstellungen – Bluetooth-Lautsprecher“ ein- oder ausschalten.
- * Wenn Sie einen Stereoton erzeugen möchten, stellen Sie diesen bitte über die App ein.

Technische Daten

Modell	H6020
Leistungsaufnahme (Min.)	35W
Spannungseingang	15V
Lumen	600lm
Technologie für Lichtanzeigen	RGBICWW
Farbtemperatur	2700K-6500K

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- Prüfen Sie, ob der Wandleuchter eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Achten Sie beim ersten Anschluss darauf, dass sich das Smartphone in der Nähe der Wandleuchte befindet.
- Wenn weiterhin ein Verbindungsfehler besteht, löschen Sie das verbundene Gerät auf der Seite "Geräte" in der App. Stellen Sie eine Verbindung zur Govee Home App her, indem Sie die zuvor beschriebenen Anweisungen befolgen.

2. WLAN-Verbindung unterbrochen oder keine Verbindung hergestellt?
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie während des WLAN-Einrichtungsvorgangs das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
 - Versuchen Sie, ein anderes Smartphone mit der Tischleuchte zu koppeln, um zu überprüfen, ob Ihr Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter und stellen Sie dann erneut eine Verbindung her.
3. Es kann keine Verbindung zu Alexa oder Google Assistant hergestellt werden.
 - Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Verbindung stabil ist und ordnungsgemäß funktioniert.
 - Gehen Sie auf die Seite „Einstellungen“ im "Benutzerhandbuch", um den Wandleuchter erneut zu koppeln.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und der „Energiesparmodus“ deaktiviert ist.
4. Können mehrere App-Benutzer dasselbe Gerät über unterschiedliche Konten steuern?
 - Jede Leuchte kann nur von einem Konto gesteuert werden.
 - Wenn mehrere Benutzer dieselbe Leuchte verwenden möchten, sollten sie alle dasselbe Konto verwenden.

Kundenbetreuung

 Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

 Support: Lebenslanger technischer Support

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- La lampe n'est pas étanche. Évitez de l'exposer aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
- Utilisez ce produit à température ambiante.
- Évitez d'utiliser la lampe à proximité de sources de chaleur.
- Évitez d'utiliser la lampe à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide, etc.).
- Cette lampe utilise une batterie au lithium et la protection contre les hautes températures peut être déclenchée pour arrêter la charge de la batterie. Veuillez effectuer la recharge à nouveau après avoir éteint les lumières et à une température plus basse.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 32 et 77°F (0 et 25°C). Stockez le produit dans des endroits où la température est comprise entre -4 et 140°F (-20 et 60°C) si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
- **ATTENTION** - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de table Govee 2 avec haut-parleur ! Ce produit est caractérisé par un éclairage RGBIC, blanc chaud et blanc froid, ainsi que un bruit blanc, et une diffusion de musique via la connexion Bluetooth. En plus de la commande intelligente via l'application Govee Home, il est également compatible avec Alexa, Google Assistant et Matter. La fonction unique Tapoter-pour-réveiller doit être définie dans l'application. L'adaptateur secteur et la batterie sont utilisés comme source d'alimentation. Pour une expérience utilisateur cohérente, utilisez une alimentation secteur autant que possible.

Contenu du carton

Lampe de table	1
Manuel d'utilisation	1

Vue d'ensemble



1	Mode	Appuyez pour changer la couleur et le mode scène. *Les modes prédéfinis peuvent être modifiés dans l'application.
2	-	Appuyez pour diminuer le volume (uniquement pour le bruit blanc/la musique Bluetooth) Appuyez longuement pour diminuer la luminosité (uniquement lorsque les lumières sont allumées)
3	Alimentation électrique	Appuyez pour allumer/éteindre la lampe. Appuyez longuement pour éteindre. Astuces : Le produit est désactivé par défaut lors de son expédition. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour le démarrer pour la première fois.
4	+	Appuyez pour augmenter le volume (uniquement pour le bruit blanc/la musique Bluetooth) Appuyez longuement pour augmenter la luminosité (uniquement lorsque les lumières sont allumées)
5	Lecture/pause	Appuyez pour diffuser ou mettre en pause le bruit blanc ou le son de l'enceinte Bluetooth. Appuyez longuement pour accéder au mode d'association des enceintes Bluetooth ou annuler l'association en cours. Astuces : accédez à la page Paramètres de l'appareil dans l'application Govee Home et consultez le guide de l'enceinte Bluetooth.

6	Micro intégré	Port de reconnaissance du micro : reconnaît le rythme de la musique dans l'environnement. Astuces : ce micro ne fonctionne qu'en mode Musique. Si l'appareil diffuse de la musique via Bluetooth, il ne fonctionnera pas.
7	Indicateur d'alimentation	Vert fixe : alimenté par l'adaptateur secteur avec la batterie complètement chargée. Orange fixe : alimenté par l'adaptateur secteur avec la batterie en cours de charge. Dégradé orange : alimenté par l'adaptateur secteur avec la batterie dont la charge est arrêtée en raison de la protection contre la haute température. Bleu fixe : alimenté par batterie. Rouge : alimenté par batterie sous un état de faible puissance, veuillez la charger à temps.
8	Enceinte	Haut-parleur intégré.
9	Trou de réinitialisation	Appuyez sur le trou avec une aiguille lorsque l'appareil est anormalement coincé.
10	Port de charge	Norme UE et Royaume-Uni : port de type C, assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur de sortie 15 V 35 W ou supérieur. Veuillez privilégier l'utilisation d'adaptateurs secteur adaptés à l'alimentation électrique.

La fonction Commutateur heure de coucher permet à l'ensemble du pavé tactile de commande de fonctionner comme un gros bouton. Il est ainsi plus facile, dans l'obscurité, de taper n'importe où sur le dessus de la lampe pour allumer la lumière. Cette fonction peut être activée dans les paramètres de l'application de la lampe.



Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous avec votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
 2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
 3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6020 ».
 4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Google Play est une
marque de Google LLC.

Guide des sujets

Attention:

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications prenant en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de l'utilisation de Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne parvient pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et appuyez rapidement trois fois sur le bouton « - ». L'appareil clignotera en rose avant de s'éteindre. Ensuite, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et essayez de vous reconnecter.

Étape 1

Recherchez le code QR du Matter ou le numéro d'appareil sur le produit ou sur la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez une application qui prend en charge Matter, telle que Google Home, Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Couplage avec l'enceinte Bluetooth

1. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
 2. Appuyez longuement sur le bouton « Lecture/Pause » ou activez l'association Bluetooth sur la page « Paramètres de l'appareil » de l'application Govee Home. L'appareil clignotera en bleu et commencera à jouer le son de couplage.
 3. Recherchez la lampe de table Govee avec haut-parleur dans la liste des appareils Bluetooth sur votre téléphone et appuyez dessus. Un voyant vert s'allumera si l'association est réussie, sinon, un voyant rouge. Si l'association a échoué, veuillez réessayer.
 4. Vous pouvez vérifier la connexion à l'enceinte Bluetooth dans la liste des connexions Bluetooth sur votre téléphone ou dans la page Paramètres de l'appareil de l'application Govee Home.
Astuces : Astuces : vous pouvez activer ou désactiver le son d'association et l'effet lumineux dans Paramètres - Enceinte Bluetooth.
- * Si vous souhaitez créer un son stéréo, veuillez le régler via l'application.

Caractéristiques techniques

Modèle	H6020
Entrée d'alimentation (Min)	35W
Tension d'entrée	15V
Lumens	600lm
Technologie d'affichage de la lumière	RGBICWW
Température de couleur	2700K-6500K

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Vérifiez si l'appareil est sous tension.
- Vérifiez si le Bluetooth du smartphone est activé ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est à proximité de l'appareil.
- Si l'erreur de connexion persiste, supprimez l'appareil connecté de la page « Appareils » dans l'application. Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

2. Le Wi-Fi est déconnecté ou ne peut pas être connecté ?

- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe Wi-Fi correct lors du processus de configuration Wi-Fi.
- Essayez d'utiliser un autre smartphone pour l'associer à la lampe de table afin de vous assurer que votre réseau fonctionne correctement.
- Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis réessayez la connexion.

3. Impossible de se connecter à Alexa ou Google Assistant.

- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable et fonctionne correctement.
- Accédez au « Manuel utilisateur » sur la page « Paramètres » pour associer à nouveau l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est branché sur l'alimentation et que le « Mode économie d'énergie » est désactivé.

4. Plusieurs utilisateurs d'applications peuvent-ils contrôler le même appareil à l'aide de comptes différents ?

- Chaque lampe ne peut être contrôlée que par un seul compte.
- Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler la même lampe, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- La lámpara no es resistente al agua. Evita exponerla a salpicaduras o goteo de agua.
- Utilice este producto a temperatura ambiente.
- Evita usar la lámpara cerca de fuentes de calor.
- Evita usar la lámpara cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido, etc.).
- Esta lámpara utiliza una batería de litio. Se puede activar la protección contra altas temperaturas para detener la carga de la batería. Vuelva a cargarlo cuando las luces se apaguen y a una temperatura más baja.
- La temperatura de trabajo debe estar entre 32 °F y 77 °F (0 °C a 25 °C). Guarde el producto en lugares donde la temperatura esté entre -4 °F y 140 °F (-20 °C a 60 °C) si no planea usarlo durante un tiempo prolongado.
- **PRECAUCIÓN-** El producto no es un juguete. Los niños y los discapacitados deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Introducción

Gracias por elegir la Lámpara de mesa 2 Govee con altavoz! Este producto cuenta con iluminación RGBIC, blanca cálida y fría, así como ruido blanco y música a través de conexión Bluetooth. Además del control inteligente de la aplicación Govee Home, también es compatible con Alexa, Google Assistant y Matter. La función única Pat-to-Wake debe configurarse en la aplicación. El adaptador de corriente y la batería se utilizan como fuente de alimentación. Para una experiencia de usuario consistente, utilice una fuente de alimentación tanto como sea posible.

Contenu du carton

Lámpara de mesa	1
Manual del usuario	1

De un vistazo



1	Modo	Presione para cambiar el modo de color y de escena. *Los modos preestablecidos se pueden cambiar en la aplicación.
2	-	Presione para bajar el volumen (solo para ruido blanco/música por Bluetooth) Mantenga presionado para disminuir el brillo (solo cuando las luces estén encendidas)
3	Alimentation électrique	Pulsar para encender/apagar la luz. Mantenga pulsado para apagar. Consejo: El producto está apagado por defecto cuando se envía. Manténgalo presionado durante 3 segundos para iniciarlo por primera vez.
4	+	Presione para subir el volumen (solo para ruido blanco/música por Bluetooth) Mantenga presionado para aumentar el brillo (solo cuando las luces estén encendidas)
5	Reproducir/pausar	Presione para reproducir o pausar el ruido blanco o el audio del altavoz Bluetooth. Mantenga presionado para ingresar al modo de emparejamiento del altavoz Bluetooth o cancelar el emparejamiento actual. Consejos: Vaya a la página de Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home y consulta la guía sobre el altavoz Bluetooth.

6	Micrófono incorporado	Puerto de reconocimiento de micrófono: Reconozca el ritmo musical del entorno. Consejos: Este micrófono solo funciona en Modo de música. Si el dispositivo reproduce música a través de Bluetooth, no funcionará.
7	Indicador de encendido	Verde constante: Adaptador de corriente alimentado con batería completamente cargada. Naranja constante: Adaptador de corriente alimentado con carga de batería en curso. Naranja degradado: Adaptador de corriente alimentado con carga de batería detenida debido a protección de temperatura. Azul constante: Funciona con batería. Rojo: La batería funciona en estado de bajo consumo, cárguela a tiempo.
8	Altavoz	Altavoz incorporado.
9	Agujero de reinicio	Presione el agujero con una aguja cuando el dispositivo esté atascado de forma anormal.
10	Puerto de carga	Estándar de la UE y del Reino Unido: Puerto USB-C. Asegúrese de utilizar un adaptador de corriente con salida de 15 V y 35 W o superior. Priorice el uso de adaptadores de corriente compatibles con la fuente de alimentación.

La función Interruptor nocturno permite que todo el panel de control táctil funcione como un botón grande. Así podrá encender la luz fácilmente tocando en cualquier punto de la parte superior de la lámpara mientras está en la oscuridad. Esta función se puede activar en los ajustes de la aplicación de la lámpara.



Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.

1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su cuenta. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta.
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono “+” en la esquina superior derecha y busque “H6020”.
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Google Play es una
marca de Google LLC.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si el producto no se puede conectar a la aplicación, mantenga pulsado el botón de encendido y pulse rápidamente el botón «-» tres veces; el dispositivo parpadeará en rosa antes de apagarse. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido e intente conectarse de nuevo.

Paso 1

Busque el código QR de Matter o el número de dispositivo en el producto o en la página "Ajustes del dispositivo" en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descargue y abra una aplicación compatible con Matter, como Google Home, Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utiliza el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Emparejar con el altavoz Bluetooth

1. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
 2. Mantenga presionado el botón "Reproducir/Pausa" o habilite el emparejamiento Bluetooth en la página "Ajustes del dispositivo" de la aplicación Govee Home. El dispositivo parpadeará en azul y comenzará a emitir el sonido de emparejamiento.
 3. Busque Lámpara de mesa Govee con altavoz en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono y tóquelo. Una luz verde indicará si el emparejamiento es exitoso, de lo contrario, una luz roja. Si el emparejamiento falla, inténtelo de nuevo.
 4. Pueda comprobar la conexión del altavoz Bluetooth en la lista de conexiones Bluetooth en su teléfono o en la página de Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.
Consejos: Puede activar o desactivar el emparejamiento de sonido y los efectos lumínicos en Ajustes-Altavoz Bluetooth.
- * Si desea crear un sonido estéreo, configúrelo a través de la aplicación.

Especificaciones

Modelo	H6020
Potencia de entrada (mínimo)	35W
Voltaje de entrada	15V
Lúmenes	600lm
Tecnología de visualización de iluminación	RGBICWW
Temperatura de color	2700K-6500K

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.
 - Compruebe que el dispositivo esté encendido.
 - Compruebe que el Bluetooth del teléfono esté activado o intente conectar el dispositivo con otro smartphone.
 - Al conectarlo por primera vez, asegúrese de que el smartphone esté cerca del dispositivo.
 - Si el error de conexión persiste, elimine el dispositivo conectado desde la página "Dispositivos" de la aplicación. Vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

2. La red Wi-Fi se desconecta o no se puede conectar.
 - Asegúrese de que el router Wi-Fi sea de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
 - Asegúrese de haber introducido correctamente la contraseña Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
 - Pruebe a usar otro teléfono para emparejarlo con la lámpara de mesa y asegurate de que la red funciona correctamente.
 - Reduce la distancia entre el dispositivo y el router del Wi-Fi a menos de 50 pies, e intenta volver a conectarte.
3. No se puede conectar con Alexa o el Asistente de Google.
 - Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable y funcione correctamente.
 - Vaya a la "Guía del usuario" en la página "Ajustes" para volver a emparejar el dispositivo.
 - Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la corriente y que el "Modo de ahorro de energía" esté desactivado.
4. ¿Pueden varios usuarios de la aplicación controlar el mismo dispositivo usando diferentes cuentas?
 - Cada lámpara puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
 - Si hay varios usuarios que quieran controlar la misma lámpara, deberán usar la misma cuenta.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte técnico de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Sitio web oficial: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- La lampada non è impermeabile. Evitare di esporla a spruzzi o gocciolamenti d'acqua.
- Usare questo prodotto a temperatura ambiente.
- Evitare di utilizzare la lampada vicino a fonti di calore.
- Evitare di utilizzare la lampada vicino a fonti potenzialmente pericolose (ad es. candele, oggetti pieni di liquidi, ecc.).
- Questa lampada utilizza una batteria al litio e la protezione dalle alte temperature potrebbe attivarsi per interrompere la ricarica della batteria. Ricaricare nuovamente dopo aver spento le luci e a una temperatura più bassa.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 0 e 25 °C (da 32 a 77 °F). Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo, conservarlo in luoghi in cui la temperatura sia compresa tra -20 e 60 °C (da -4 a 140 °F).
- **ATTENZIONE:** il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili devono rimanere sotto la supervisione di un adulto quando usano il prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Introduzione

Grazie per aver scelto la lampada da tavolo Govee 2! Questo prodotto è dotato di illuminazione RGBIC, bianca calda e fredda, nonché di rumore bianco e musica tramite connessione Bluetooth. Oltre al controllo intelligente dell'app Govee Home, è compatibile anche con Alexa, Assistente Google e Matter. La funzione unica Tocca per svegliare deve essere configurata nell'app. L'adattatore di corrente e la batteria vengono utilizzati per l'alimentazione. Per un'esperienza utente coerente, utilizza un alimentatore ogni volta che è possibile.

Contenuto

Lampada da tavolo	1
Manuale utente	1

A prima vista



1	Modalità	Premere per cambiare la modalità colore e scena. *Le modalità preimpostate possono essere modificate nell'app.
2	-	Premere per diminuire il volume (solo per rumore bianco/musica Bluetooth) Tenere premuto per diminuire la luminosità (solo quando le luci sono accese)
3	Potenza	Premere per accendere/spegnere la luce. Tenere premuto per spegnere. Suggerimento: Al momento della spedizione, il prodotto è spento per impostazione predefinita. Per avviarlo per la prima volta, tenere premuto per 3 secondi.
4	+	Premere per aumentare il volume (solo per rumore bianco/musica Bluetooth) Tenere premuto per aumentare la luminosità (solo quando le luci sono accese)
5	Riproduci / pausa	Premere per riprodurre o mettere in pausa il rumore bianco o l'audio dall'altoparlante Bluetooth. Tenere premuto per accedere alla modalità di associazione dell'altoparlante Bluetooth o annullare l'associazione corrente. Suggerimenti: Accedi alla pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home e controlla la guida per l'altoparlante Bluetooth.

6	Microfono incorporato	Porta di riconoscimento del microfono: riconosce il ritmo musicale nell'ambiente. Suggerimenti: Questo microfono funziona solo in modalità Musica. Se il dispositivo riproduce musica tramite Bluetooth, non funzionerà.
7	Indicador de encendido	Verde fisso: adattatore di corrente alimentato con batteria completamente carica. Arancione fisso: adattatore di corrente alimentato con batteria in carica. Arancione sfumato: adattatore di corrente alimentato con carica della batteria interrotta a causa della protezione della temperatura. Blu fisso: alimentata a batteria. Rosso: la batteria è alimentata in modalità di basso consumo, caricarla in tempo.
8	Altavoz	Altoparlante incorporato.
9	Agujero de reinicio	Se il dispositivo è bloccato in modo anomalo, premere il foro con un ago.
10	Puerto de carga	Standard UE e UK: porta di tipo C, assicurarsi di utilizzare un adattatore di alimentazione con uscita da 15 V e 35 W o superiore. Dare priorità all'uso di adattatori di alimentazione adatti all'alimentatore.

La funzione Bedtime Switch consente all'intero touchpad di controllo di funzionare come un unico grande pulsante. Questo rende più facile, quando è buio, toccare qualsiasi punto della parte superiore della lampada per accendere la luce. Questa funzione può essere attivata nelle impostazioni dell'app della lampada.



Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi con il tuo account. I nuovi utenti devono creare un account.
 2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
 3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H6020".
 4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Google Play è un marchio di Google LLC.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad esempio Google Home/Apple HomeKit, ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, premi a lungo il pulsante di accensione e premi rapidamente il pulsante "-" 3 volte; il dispositivo lampeggerà in rosa prima di spegnersi. Successivamente, premi a lungo il pulsante di accensione e prova a ricollegarti.

Passaggio 1

Trovare il codice QR di Matter o il numero del dispositivo sul prodotto o sulla pagina "Impostazioni del dispositivo" nell'App Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home, Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Associazione con l'altoparlante Bluetooth

1. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
2. Premere a lungo il pulsante "Riproduci/Pausa" o abilitare l'associazione Bluetooth nella pagina "Impostazioni del dispositivo" dell'app Govee Home. Il dispositivo lampeggerà in blu e inizierà a riprodurre il suono di associazione.
3. Trovare la Lampada da tavolo Govee con altoparlante nella lista dei dispositivi Bluetooth sul proprio telefono e toccarla. Una luce verde si accenderà se l'associazione è riuscita, altrimenti si accenderà una luce rossa. In caso di errore di associazione, riprovare.
4. È possibile controllare la connessione dell'altoparlante Bluetooth nell'elenco delle connessioni Bluetooth sul telefono o nella pagina Impostazioni dispositivo nell'app Govee Home.
Suggerimenti: È possibile attivare o disattivare il suono di associazione e l'effetto luminoso in
* Impostazioni-Alttoparlante Bluetooth.
Se vuoi creare un suono stereo, impostalo tramite l'app.

Specifiche

Modello	H6020
Ingresso alimentazione (min)	35W
Tensione di ingresso	15V
Lumen	600lm
Tecnologia di illuminazione	RGBICWW
Temperatura colore	2700K-6500K

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Controlla se il dispositivo è acceso.
- Controlla se il Bluetooth dello smartphone è abilitato o prova a connetterti con un altro smartphone.
- Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino al dispositivo.
- Se l'errore di connessione persiste, elimina il dispositivo collegato dalla pagina "Dispositivi" dell'app. Riconnettiti all'App Govee Home seguendo le istruzioni precedentemente fornite.

2. Wi-Fi disconnesso o connessione non riuscita?

- Assicurati che il tuo router Wi-Fi sia a 2.4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.
- Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di configurazione Wi-Fi.
- Prova a utilizzare un altro smartphone da abbinare alla lampada da tavolo per assicurarti che la tua rete funzioni correttamente.
- Riduci la distanza tra il dispositivo e il router Wi-Fi a meno di 50 piedi, quindi riconnettiti.

3. Impossibile connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- Assicurati che la connessione Wi-Fi sia stabile e funzioni correttamente.
- Vai alla "Guida all'uso" nella pagina "Impostazioni" per associare nuovamente il dispositivo.
- Assicurati che il dispositivo sia collegato all'alimentazione e che la "Modalità di risparmio energetico" sia disattivata.

4. Più utenti dell'app possono controllare lo stesso dispositivo utilizzando account diversi?

- Ogni lampada può essere controllata da un solo account.
- Se più utenti desiderano gestire la stessa lampada, assicurati che utilizzino tutti lo stesso account.

Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

تعليمات السلامة

عند استخدام المنتجات، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية دائمًا، بما في ذلك ما يلي:
قراءة جميع تعليمات السلامة واتباعها.



- المصباح ليس مقاومًا للماء. تجنب تعريضه لردّاذ أو نقاط الماء المتقطرة.
 - استخدم هذا المنتج في درجات الحرارة المحيطة.
 - تجنب استخدام المصباح بالقرب من مصادر الحرارة.
 - تجنب استخدام المصباح بالقرب من مصادر الخطر المحتملة (مثل الشموع، والأشياء المملوءة بالسوائل، وغير ذلك).
 - يستخدم هذا المصباح بطارية ليثيوم، وقد يتسبب تشغيل الحملية من درجات الحرارة العالية بإيقاف شحن البطارية.
 - يجب أن تتراوح درجة حرارة التشغيل بين 32 إلى 77 درجة فهرنهايت (0 إلى 25 درجة مئوية)، قم بتخزين المنتج في أماكن تتراوح درجة الحرارة فيها بين 4- إلى 140 درجة فهرنهايت (20- إلى 60 درجة مئوية) إذا كنت لا تخطط لاستخدامه لفترة طويلة.
 - تحذير: المنتج ليس لعبة يجب على الأطفال والمعاقين استخدامه تحت إشراف شخص بالغ.
- احفظ هذه التعليمات

مقدمة

شكرًا لاختيارك **Govee Table Lamp 2** مع مكبر الصوت! يتميز هذا المنتج بإضاءة RGBIC البيضاء الدافئة والباردة، بالإضافة إلى الضوضاء البيضاء والموسيقى عبر اتصال البلوتوث. بالإضافة إلى التحكم الذكي في تطبيق **Govee Home**، فهو متوافق كذلك مع **Alexa** و**Google Assistant** و**Matter**. يجب تعيين ميزة **Pat-to-Wake** الفريدة في التطبيق. يتم استخدام محول الطاقة والبطارية كمصدر للطاقة. للحصول على تجربة مستخدم متسقة، استخدم مصدر الطاقة قدر الإمكان.

الأجزاء التي ستحصل عليها

1	مصباح طاولة
1	دليل المستخدم



1	الوضع	اضغط لتبديل اللون ووضع المشهد. *يمكن تغيير الأوضاع المحددة مسبقاً في التطبيق.
2	-	اضغط لخفض مستوى الصوت (للضوءاء البيضاء/موسيقى البلوتوث فقط) اضغط باستمرار لتقليل السطوع (فقط عندما تكون الضوءاء مضاءة)
3	الطاقة	اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز. استمر في الضغط لإيقاف التشغيل. نصيحة: يتم إيقاف تشغيل المنتج افتراضياً عند شحنه. اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ لبدء تشغيله للمرة الأولى.
4	+	اضغط لزيادة مستوى الصوت (للضوءاء البيضاء/موسيقى البلوتوث فقط) اضغط باستمرار لزيادة السطوع (فقط عندما تكون الضوءاء مضاءة)
5	تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط لتشغيل الضوءاء البيضاء أو الصوت من مكبر الصوت البلوتوث أو إيقافه مؤقتاً. اضغط مع الاستمرار لدخول وضع إقران مكبر الصوت البلوتوث أو إلغاء الإقران الحالي. نصائح: انتقل إلى صفحة إعدادات الجهاز في تطبيق Govee Home وتحقق من الدليل الخاص بمكبر الصوت Bluetooth.

6	ميكروفون مدمج	منفذ التعرف على الميكروفون: يتعرف على إيقاع الموسيقى في البيئة. نصائح: لا تعمل يعمل هذا الميكروفون إلا في وضع الموسيقى. إذا قام الجهاز بتشغيل الموسيقى عبر البلوتوث، فلن يعمل.
7	مؤشر الطاقة	أخضر ثابت: يعمل بمحول الطاقة بينما البطارية مشحونة بالكامل. برتقالي ثابت: يعمل بمحول الطاقة بينما شحن البطارية قيد التقدم. برتقالي متدرج: يعمل بمحول الطاقة بينما توقف شحن البطارية نتيجة الحماية من ارتفاع الحرارة. أزرق ثابت: يعمل بالبطارية. أحمر: يعمل بالبطارية بينما حالة الطاقة المنخفضة، يُرجى شحنها في الوقت المناسب.
8	مكبر الصوت	مكبر صوت مدمج.
9	إعادة ضبط الفتحة	اضغط على الفتحة بإبرة عندما يكون الجهاز عالقًا بشكل غير طبيعي.
10	منفذ الشحن	امعيار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: منفذ Type-C، يُرجى التأكد من استخدام محول طاقة باخراج 15 فولت وقدرة 35 واط أو أعلى. يُرجى إعطاء الأولوية لاستخدام محولات الطاقة المطابقة لمصدر الطاقة.

تتيح ميزة **Bedtime Switch** لكامل لوحة التحكم باللمس العمل كزر واحد كبير. وهذا يجعل من الأسهل في الظلام النقر على أي مكان في الجزء العلوي من المصباح وتشغيل الضوء. يمكن تفعيل هذه الميزة في إعدادات تطبيق المصباح.



إقران جهازك بتطبيق Govee Home

ما تحتاجه:

- جهاز توجيه Wi-Fi يدعم نطاقات 2.4 جيجاهرتز و802.11b/g/n. النطاق 5 غيغاهرتز غير مدعوم

1. نزل تطبيق Govee Home من App Store (الأجهزة العاملة بنظام iOS) أو Google Play (الأجهزة العاملة بنظام Android). سجل الدخول بحسابك. يجب على المستخدمين الجدد إنشاء حساب.
2. شغل البلوتوث على هاتفك الذكي.
3. افتح التطبيق، ثم اضغط على أيقونة "+" في الزاوية العلوية اليمنى وابحث عن "H6020".
4. اضغط على أيقونة الجهاز واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران.



Google Play هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

دليل Matter

تحذيرات:

1. ابحث عن رمز الاستجابة السريعة (Matter) لـ Matter أو رقم الجهاز الموجود على المنتج أو على صفحة "إعدادات الجهاز" في تطبيق Govee Home.
2. شبكة IPv6 مطلوبة.
3. قد يؤدي تغيير الشبكة إلى حدوث خلل في عمل Matter.
4. إذا تعذر على المنتج الاتصال بالتطبيق، فاضغط مطولاً على زر الطاقة واضغط بسرعة على الزر "3 مرات، وسيومض الجهاز باللون الوردي قبل إيقاف التشغيل. بعد ذلك، اضغط مطولاً على زر الطاقة وحاول الاتصال مرة أخرى.

الخطوة 1

ابحث عن رمز الاستجابة السريعة (Matter) لـ Matter أو رقم الجهاز الموجود على المنتج أو على صفحة "إعدادات الجهاز" في تطبيق Govee Home.

الخطوة 2

شغل البلوتوث على هاتفك الذكي.

الخطوة 3

نزل تطبيق يدعم Matter مثل Google Home و Apple HomeKit وما إلى ذلك وافتحه.

الخطوة 4

استخدم رقم الجهاز أو رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على المنتج في التطبيق لإكمال اتصال شبكة Matter للمنتج.

الاقتران مع مكبر الصوت البلوتوث

1. شغل البلوتوث على هاتفك الذكي.
2. اضغط لفترة طويلة على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" أو قم بتمكين إقران البلوتوث في صفحة "إعدادات الجهاز" في تطبيق Govee Home. سيومض الجهاز باللون الأزرق ويبدأ تشغيل صوت الاقتران.
3. ابحث عن Govee Table Lamp with Speaker في قائمة أجهزة Bluetooth على هاتفك وانقر عليه. سيظهر ضوء أخضر إذا كان الاقتران ناجحًا، وإلا، سيظهر ضوء أحمر. إذا فشل الاقتران، يُرجى المحاولة مرة أخرى.
4. يمكنك التحقق من اتصال مكبر الصوت بلوتوث في قائمة اتصالات بلوتوث على هاتفك أو في صفحة إعدادات الجهاز في تطبيق Govee Home.
نصائح: بإمكانك تشغيل أو إيقاف تشغيل تأثير الصوت والإضاءة المقترنة في الإعدادات - مكبر صوت بلوتوث.
إذا كنت تريد إنشاء صوت استريو، فيرجى ضبطه عبر التطبيق.

المواصفات

H6020	الطراز
35 واط	مدخل الطاقة (الحد الأدنى)
15 فولت	مدخل الجهد
600lm	لومين
RGBICWW	تقنية عرض الضوء
2700 كلفن-6500 كلفن	درجة حرارة اللون

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. يتعذر الاتصال بتطبيق Govee Home.

- تأكد من تشغيل الجهاز.
- تحقق مما إذا كان البلوتوث في هاتفك الذكي ممكّنًا أم لا، أو حاول الاتصال بهاتف ذكي آخر.
- عند الاتصال لأول مرة، تأكد من أن الهاتف الذكي قريب من الجهاز.
- إذا كان خطأ الاتصال لا يزال موجودًا، فاحذف الجهاز المتصل من صفحة "الأجهزة" في التطبيق. أعد الاتصال بتطبيق Govee Home باتباع الإرشادات المقدمة مسبقًا.

2. تم فصل شبكة Wi-Fi أو فشل الاتصال؟

- تأكد من أن جهاز توجيه Wi-Fi الخاص بك يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز. النطاق 5 غيغاهرتز غير مدعوم.
- تأكد من إدخال كلمة مرور Wi-Fi الصحيحة في أثناء عملية إعداد Wi-Fi.
- حاول استخدام هاتف ذكي آخر للاقتران بمصباح الطاولة للتأكد من أن الشبكة تعمل بشكل صحيح.
- قم بتقصير المسافة بين الجهاز وجهاز توجيه Wi-Fi إلى أقل من 50 قدمًا، ثم أعد الاتصال.

3. لا يمكن الاتصال بـ Alexa أو Google Assistant.

- تأكد من أن اتصال Wi-Fi مستقر ويعمل بشكل صحيح.
- انتقل إلى "دليل المستخدم" في صفحة "الإعدادات" لإقران الجهاز مرة أخرى.
- تأكد من أن الجهاز متصل بالطاقة وأن "وضع توفير الطاقة" معطل.

4. لا يمكن الاتصال بـ Alexa أو Google Assistant.

- هل يمكن لمستخدمي التطبيق المتعددين التحكم في الجهاز نفسه باستخدام حسابات مختلفة؟
- يمكن التحكم بكل مصباح بواسطة حساب واحد فقط.
- إذا أراد مستخدمون متعددون إدارة المصباح نفسه، فتأكد من أنهم جميعًا يستخدمون الحساب نفسه.

خدمة العملاء

الضمان: ضمان محدود لمدة 12 شهرًا

الدعم: دعم فني مدى الحياة

البريد الإلكتروني: support@govee.com

الموقع الرسمي: www.govee.com

@govee.official  @goveeofficial  @GOVEE 

@GOVEE  @GoveeOfficial 

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

EC	REP
----	-----

 GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC	REP
----	-----

 GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

EC	REP
----	-----

 GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

For ambiance lighting only. Not for illumination.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

FCC and ISED Canada Statement

Déclaration de la FCC et d'ISED Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

Déclaration de la FCC et de l'IC sur l'exposition aux radiations

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

This product contains a light source of energy efficiency class G

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	470.6nm	94.3%
Green	528.4nm	82.1%
Red	624.0nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	470,6nm	94,3%
Grün	528,4nm	82,1%
Rot	624,0nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	470,6nm	94,3%
Verde	528,4nm	82,1%
Rojo	624,0nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	470,6nm	94,3%
Vert	528,4nm	82,1%
Rouge	624,0nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 6500K, " Lumière blanche " dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	470,6nm	94,3%
Verde	528,4nm	82,1%
Rojo	624,0nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta Carta

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.

The power delivered by the charger must be between min [24] Watts required by the radio equipment, and max [36] Watts in order to achieve the maximum charging speed

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens [24] Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal [36] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [24] Watts requis par l'équipement radio et max [36] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [24] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max [36] Watt per raggiungere la massima velocità di carica

La potencia entregada por el cargador debe estar entre el mínimo [24] vatios requeridos por el equipo de radio y el máximo [36] vatios para lograr la máxima velocidad de carga

زاهج ةطساوب بولطملا طاو [24] ینذال دحل نیب نحاشل اهرفوي یتلا ةقاطلا نوكت نأ بجي
نحش ةعرس یصقأ قیقحت لچأ نم طاو [36] یصقأال دحل او، یویدال

USB PD fast charging

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com