Govee

User Manual

Model: H7038

Govee Outdoor String Lights 2

English	01
Deutsch	06
Français	12
Español	18
Italiano	23

English

Safety Instructions

- This product is rated as IP65 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- Tighten up the waterproof cap before installing the light.
- The internal light sources of the light cannot be replaced. If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

Introduction


Thanks for choosing the Govee Outdoor String Lights 2. This product has an IP65 waterproof rating, making them ideal for outdoor use. Using Govee Home App, you can adjust its color and brightness and sync its lighting effects with rhythm by turning on Music Mode.

What You Get

Item	Quantity
String Light	2
Adapter	1
Control Box	1
Cable Clip	15
User Manual	1


At a Glance

- Press to turn the light on or off.
- Long press for 5 seconds to reset.




Controlling String Lights in Series

1. Connect the two string lights as shown in the image.



2. Firmly screw the wire nut.




Note: Only 3 string lights can be connected in a series.


Installing Your Device

Installation Steps

Use the hooks to hang the light bulbs onto the string.



❶ Find a proper position and firmly fit the cables into the cable clip.



Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



❶ Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

❷ Turn on your smartphone's Bluetooth.

❸ Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H7038."

❹ Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Specifications

Power Input	100-240VAC 50/60Hz
Power Output	36VDC 1.5A
Total Length (including control box and power adapter)	98FT/30M
Light Color	RGB+Warm White
Waterproof	Control Box (IP65) String Light (IP65)
Working Temperature	-20°C-40°C / -4°F-104°F

Troubleshooting

❶ Failed to connect to Govee Home App.

- Make sure the string lights are connected to power.
- Make sure your smartphone's Bluetooth is enabled.
- Keep your smartphone close to the control box and try again.

❷ Missing parts/Receiving products from a secondary sale.

- Check the pictures on the web page to confirm what parts are missing and contact customer service in the app for replacements.
- If you received a product from a secondary sale or a product that cannot work properly, please contact customer service in the app for a replacement.

❸ Network failure

- Make sure your home Wi-Fi is 2.4Ghz, and your smartphone's Bluetooth is on.
- Long press the control box for more than 5s to reset the whole light. Unbind and then rebind the light.

- If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
- Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
- If the above methods cannot solve your problems, please contact customer service in the app to replace the control box.

4. App operation guide is needed.

- Open Govee Home App, tap My Profile>> Govee Instructions>> App Guide>> How to Use, to find more details.

If your problem persists, please contact Customer Support.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Deutsch

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nach IP65 als wasserdicht eingestuft. Es kann im Freien verwendet werden, darf aber nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Ziehen Sie die wasserdichte Kappe fest, bevor Sie die Beleuchtung installieren.
- Die internen Lichtquellen der Lichterkette sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- VORSICHT - Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee O Außenbereich Lichterkette 2 entschieden haben. Dieses Produkt ist wasserdicht nach IP65 , ideal für den Außenbereich. Mit der Govee Home App können Sie die Farbe und Helligkeit anpassen und die Lichteffekte mit dem Rhythmus der Musik synchronisieren.

Was Sie erhalten

Artikel	Menge
Lichterkette	2
Adapter	1
Steuergerät	1
Kabelklemme	15
Benutzerhandbuch	1


Aufeinen Blick

- Drücken Sie diese Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang drücken.




Lichterketten in Serie steuern

1. Verbinden Sie die beiden Lichterketten (siehe auch Abbildung).



2. Schrauben Sie die Kabelmutter fest.




Hinweis: Es können immer nur 3 Lichterketten in Reihe geschaltet werden.


Installieren Ihres Geräts

Installationsschritte

Verwenden Sie die Haken, um die Glühbirnen an der Kette aufzuhängen.



❶ Finden Sie einen geeigneten Ort und fixieren Sie die Kabel in der Kabelklemme.



Verknüpfung Ihres Geräts mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Einen WLAN-Router, der die Bandbreiten 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❶ Laden Sie die Govee Home App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.

❷ Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

❸ Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H7038".

❹ Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verknüpfung abzuschließen.

Technische Daten

Stromeingang	100–240 VAC 50/60 Hz
Leistung	36VDC 1,5A
Gesamtlänge (inklusive Steuergerät und Netzadapter)	98FT/30M
Lichtfarbe	RGB + warmes Weiß
Wasserdicht	Steuergerät (IP65) Lichterkette (IP65)
Betriebstemperatur	-20°C-40°C / -4°F-104°F

Problembehebung

❶ Es konnte keine Verbindung zur Govee Home-App hergestellt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Lichterketten an den Strom angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Halten Sie Ihr Smartphone in der Nähe des Steuergeräts und versuchen Sie es erneut.

❷ Fehlende Teile/Erhalt von Produkten aus einem Zweitverkauf.

- Sehen Sie sich die Bilder auf der Webseite an, um festzustellen, welche Teile fehlen, und kontaktieren Sie den Kundendienst in der App, um die notwendigen Ersatzteile zu erhalten.
- Wenn Sie ein Produkt aus einem Zweitverkauf erhalten haben oder ein Produkt, das nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der App, um Ersatz zu erhalten.

❸ Netzausfall

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN zu Hause auf 2,4 GHz eingestellt und das Bluetooth Ihres Smartphones aktiviert ist.
- Drücken Sie länger als 5 Sekunden auf das Steuergerät, um die Beleuchtung als ganze zurückzusetzen. Lösen Sie die Verbindung der Lichterkette und verbinden Sie sie erneut.
- Wenn das Licht zu weit vom WLAN entfernt ist, bringen Sie das Gerät näher an das WLAN heran und stellen Sie dann erneut eine Verbindung zum Netzwerk her.
- Überprüfen Sie, ob ggf. zu viele Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn das der Fall ist, wechseln Sie zu einem anderen Netzwerk.
- Wenn die oben genannten Methoden Ihre Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der App, um den Steuerkasten auszutauschen.

❹ Sie benötigen eine Bedienungsanleitung für die App.

- Öffnen Sie die Govee Home-App und tippen Sie auf „Mein Profil“ > „Govee-Bedienungsanleitung“ > „App-Anleitung“ > „Verwendung“, um weitere Details zu erfahren.

Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Kundenbetreuung

Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie

Support: Lifetime Technische Unterstützung

Email: support@govee.com

Offizielle Website: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Français

Instructions de sécurité

- Ce produit est classé comme étanche IP65. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Resserrez le capuchon étanche d'installer les guirlandes.
- Les sources lumineuses internes des guirlandes ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses sont endommagées, le produit doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans être surveillés par un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Introduction


Merci d'avoir choisi les guirlandes lumineuses d'extérieur Govee 2. Ce produit a un indice d'étanchéité IP65 indice d'étanchéité, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Grâce à l'application Govee Home, vous pouvez régler sa couleur et sa luminosité et synchroniser ses effets d'éclairage avec le rythme en activant le mode Musique.

Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	2
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Attache de câble	15
Manuel d'utilisation	1


Enbref

- Appuyez pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.




Contrôler les guirlandes lumineuses en série

1. Connectez les deuxguirlandes lumineuses comme indiqué dans l'image.



2. Vissez fermement l'écrou de fil.




Remarque : Seules 3 guirlandes llumineuses peuvent être branchées en série.


Installation de votre appareil

Étapes d'installation

À l'aide des crochets, accrochez les ampoules à la guirlande.



❶ Trouvez une position adéquate et insérez fermement les câbles dans l'attache de câble.



Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❶ Téléchargez l'Application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).

❷ Activez le Bluetooth de votre smartphone.

❸ Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7038. »

❹ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation	100-240VCA 50/60Hz
Puissance de sortie	36 V CC 1,5 A
Longueur totale (y compris le boîtier de commande et l'adaptateur secteur)	98 PI/30 M
Couleur d'éclairage	RGB + Blanc Chaud
Étanche	Boîtier de commande (IP65) Guirlande lumineuse (IP65)
Température de fonctionnement	-20°C-40°C / -4°F-104°F

Dépannage

❶ Échec de la connexion à l'application Govee Home.

- Assurez-vous que les guirlandes lumineuses sont connectées à l'alimentation.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Gardez votre smartphone à proximité du boîtier de commande et réessayez.

❷ Pièces manquantes/Réception de produits provenant d'une vente secondaire.

- Vérifiez les images sur la page Web pour confirmer quelles pièces sont manquantes et contactez le service clients dans l'application pour les remplacements.
- Si vous avez reçu un produit provenant d'une vente secondaire ou un produit qui ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service clients dans l'application pour un remplacement.

❸ Panne de réseau

- Assurez-vous que le Wi-Fi de votre maison est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser toute la guirlande. Déconnectez puis reconnectez la guirlande.
- Si la guirlande est trop éloignée du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez-vous au réseau.
- Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.
- Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre vos problèmes, veuillez contacter le service client dans l'application pour remplacer le boîtier de commande.

❹ Un guide d'utilisation de l'application est nécessaire.

- Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur Mon profil>> Instructions Govee>> Guide de l'application>> Comment utiliser, pour obtenir de plus amples informations.

Si votre problème persiste, veuillez contacter le service clients.

Service clients

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Technique de support à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Español

Instrucciones de seguridad

- Este producto tiene un grado de resistencia al agua IP65. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua.
- Apriete con fuerza el conector resistente al agua antes de instalar las luces.
- Las fuentes de luz internas de esta luz no se pueden reemplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- PRECAUCIÓN- El producto no es un juguete. Los niños y los discapacitados deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.

Introducción


Gracias por elegir Govee Guirnalda de luces 2. Este producto tiene una clasificación IP65 impermeabilidad lo que los hace ideales para uso en exteriores. Con la aplicación Govee Home, pueden ajustar su color y brillo y sincronizar sus efectos de iluminación con ritmo activando el Modo Música.

Contenido

Artículo	Cantidad
Guirnalda de luces	2
Adaptador	1
Caja de control	1
Clip de cable	15
Manual del usuario	1


De un vistazo

- Pulse para encender o apagar las luces.
- Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer.




Controlar la guirnalda de luces en serie

1. Conectar las dos guirnaldas de luces como se muestra la imagen.



2. Firmemente Atornillar la tuerca para cables.




Nota: Solo 3 guirnsldasdeluces se pueden conectar en serie.


Instalación de su dispositivo

Pasos de instalación

Utiliza el gancho para colgar las bombillas en la guirnalda.



❶ Encontrar una adecuada posición y ajustar firmemente para los cables entrar en el clip de cable.



Cómo emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Qué necesita:

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802,11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❶ Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).

❷ Active el Bluetooth de su smartphone.

❸ Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H7038.".

❹ Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Potencia absorbida	100-240 VCA 50/60 Hz
Salida de potencia	36 V CC 1,5 A
Longitud total (incluyendo la caja de control y el adaptador de corriente)	98 Pies/30 M
Color de la luz	RGB+blanco cálido
Resistencia al agua	Caja de control (IP65) Guirnalda de luces (IP65)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C-40 °C / -4 °F-104 °F

Solución de problemas

❶ No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

● Asegúrese de que la guirnalda de luces esté conectadas a la corriente.

● Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone esté habilitado.

● Acerque su smartphone a la caja de control e intente conectarse de nuevo.

❷ Piezas faltantes/Recibir productos de una venta secundaria.

- Consulte las imágenes en la página web para confirmar qué piezas faltan y comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener reemplazos.

- Si recibió un producto de una venta secundaria o un producto que no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener un reemplazo.

❸ Fallo de red

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi de su hogar sea de 2,4 GHz y que el Bluetooth de su teléfono inteligente esté activado.

- Mantenga presionada la caja de control más de 5 segundos para restablecer toda la luz. Desvincule y luego vuelva a vincular la luz.

- Si la luz está demasiado lejos del Wi-Fi, acerque el dispositivo al Wi-Fi y luego vuelva a conectarse a la red.

- Compruebe si hay demasiados dispositivos conectados a la red. Si es así, cambie a otra red.

- Si los métodos anteriores no pueden resolver sus problemas, comuníquese con el servicio de atención al cliente en la aplicación para reemplazar la caja de control.

❹ Se necesita una guía de funcionamiento de la aplicación.

- Abra la aplicación Govee Home, toque Mi perfil >> Instrucciones de Govee >> Guía de la aplicación >> Cómo utilizarla, para encontrar más detalles.

Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente.

Servicio de Atención al Cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Soporte: Soporte Técnico de por Vida

Correo Electrónico: support@govee.com

Sitio Web Oficial: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Italiano

Istruzioni di sicurezza

- Questo prodotto è classificato come impermeabile IP65. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- Serrare il cappuccio impermeabile prima di installare la luce.
- Le sorgenti luminose interne della luce non sono sostituibili. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- ATTENZIONE: il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili devono rimanere sotto la supervisione di un adulto quando usano il prodotto.

Introduzione


Grazie per aver scelto la striscialuminosa daesterno 2 Govee. Questo prodotto ha un grado di impermeabilità IP65, che lo rende ideale per l'uso esterno. Utilizzando l'app Govee Home, puoi regolarne il colore e la luminosità e sincronizzare gli effetti di luce con ritmo attivando la modalità Musica.

Contenuto

Articolo	Quantità
Striscia luminosa	2
Adattatore	1
Centralina di controllo	1
Clip per cavi	15
Manuale utente	1

Insintesi

- Premi per accendere o spegnere la luce.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.




Controllo delle luci in serie

1. Collega le due strisce luminose come mostrato nell'immagine.



2. Avvitare saldamente il dado del cavo.




Nota: Solo 3 strisceluminose possono essere collegate in serie.


Installazione del dispositivo

Fasi di Installazione

Utilizza i ganci per appendere le lampadine allastriscia.



❶ Trova una posizione corrette e inserisci saldamente i cavinel fermacavo.



Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❶ Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).

❷ Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.

❸ Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H7038".

❹ Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Specifiche

Ingresso alimentazione	100-240 V CA 50/60 Hz
Potenza in uscita	36 V CC 1,5 A
Lunghezza totale (inclusa centralina di controllo e adattatore di alimentazione)	98 piedi/30 metri
Colore luce	RGB+bianco caldo
Impermeabile	Centralina di controllo (IP65)
Temperatura di lavoro	Stringa di luci (IP65) -20°C-40°C / -4°F-104°F

Risoluzione dei problemi

❶ Impossibile connettersi all'app Govee Home.

● Assicurati che le luci della striscia siano collegate all'alimentazione.

● Assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia abilitato.

● Tieni lo smartphone vicino alla centralina di controllo e riprova.

❷ Parti mancanti/Ricezione di prodotti da una vendita secondaria.

- Controlla le immagini sulla pagina web per verificare quali parti mancano e contatta il servizio clienti nell'app per le sostituzioni.
- Se hai ricevuto un prodotto da una vendita secondaria o un prodotto che non funziona correttamente, contatta il servizio clienti nell'app per una sostituzione.

❸ Errore di rete

- Assicurati che la rete Wi-Fi di casa sia a 2,4 GHz e che il Bluetooth dello smartphone sia attivo.
- Premi a lungo la centralina di controllo per più di 5 secondi per ripristinare l'intera luce. Scollega e poi ricollega la luce.
- Se la luce è troppo lontana dal Wi-Fi, avvicina il dispositivo al Wi-Fi, quindi riconnettiti alla rete.
- Controlla se ci sono troppi dispositivi collegati alla rete. In tal caso, passa a un'altra rete.
- Se i metodi sopra indicati non riescono a risolvere i tuoi problemi, contatta il servizio clienti nell'app per sostituire la centralina di controllo.

❹ È necessaria la guida al funzionamento dell'app.

- Per ulteriori dettagli, apri l'app Govee Home, tocca Il mio profilo >> Istruzioni Govee >> Guida all'app >> Come si usa.

Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Assistenza clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

Supporto: Supporto tecnico a vita

Email: support@govee.com

Sito web ufficiale: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Complaince Information

EU Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/
EU contact address:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:
Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung fifinden Sie online auf www.govee.com/
Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:
Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/
Adresse de contact pour l'UE :

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/
Indirizzo di contatto UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017
A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	**Wi-Fi**
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.With this little personal

effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effffort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente
Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico
I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambiance lighting only. Not for illumination.
This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
Do not open or cut the rope light.
To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.
Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.
Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.
Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befifindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;
Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.
Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.
Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.
Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.
Cuando la fuente de luz llegue al fifinal de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.
La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.
No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;
No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superfificie;
No abra ni corte la luz de cuerda.
Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.
Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.
Lorsque la source lumineuse atteint la fifin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.
La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.
Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;
N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;
Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.
Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera.Non per illuminare.
Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.
Quando la sorgente luminosa raggiunge la fifine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.
La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.
Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;
Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superfificie;
Non aprire o tagliare la luce della fune.
Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

This product contains a light source of energy efficiency class G

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	469.6nm	96.1%
Green	527.2nm	80.0%
Red	622.0nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 2700K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	469,6nm	96,1%
Grün	527,2nm	80,0%
Rot	622,0nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 2700K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	469,6nm	96,1%
Verde	527,2nm	80,0%
Rojo	622,0nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 2700K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	469,6nm	96,1%
Vert	527,2nm	80,0%
Rouge	622,0nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 2700K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	469,6nm	96,1%
Verde	527,2nm	80,0%
Rosso	622,0nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.
Impostazioni di controllo di riferimento: 2700K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1.Reorient or relocate the receiving antenna.
2.Increase the separation between the equipment and receiver.
3.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :
Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
Email: certification@govee.com
Contact information: https://www.govee.com/support





The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com